



D Bedienungsanleitung für MAX Memory™ für PlayStation2®

Einleitung: MAX Memory ist eine sichere Memory Card mit hoher Kapazität, die mit PlayStation2-Spielen mit "Save Game" (Speicherspeicher) Funktion kompatibel ist. Stecken Sie einfach die MAX Memory Card in den dafür vorgesehenen Slot, an der Vorderseite ihrer PS2 ein. **Fertig!** Über die Verwendung der Memory Card im jeweiligen Spiel, informieren Sie sich bitte im Handbuch zum Spiel.

Wichtig: Entfernen Sie niemals Ihre Max Memory Card aus dem Steckplatz Ihrer PlayStation2, während Daten übertragen werden. Sie verfälschen nicht nur ihre Speicherdaten, sondern laufen auch Gefahr, Ihre Memory Card zu beschädigen.

Problembehebung: Sollten Sie Probleme mit Ihrer MAX Memory haben, versuchen Sie bitte folgende Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Memory Card fest in den Steckplatz der PS2 eingesteckt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Vorgehen beim Speichern ihres Spiels befolgen - prüfen Sie in der Bedienungsanleitung des Spiels nach und denken Sie auch daran, dass eine kleine Anzahl älterer Spiele unter Umständen nicht mit Memory Cards hoher Kapazität funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend freien Speicherplatz (freie Speicherblöcke) auf der MAX Memory Card für den jeweiligen Spielstand haben.
- Probieren Sie Ihre MAX Memory Card mit einer anderen PlayStation2 - wenn die Memory Card dort auch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit Hama Kundensupport in Verbindung. Wenn die Karte funktioniert, könnte das auf ein Problem mit ihrer PS2 hindeuten.

Beachten Sie bitte: MAX Memory ist nur mit PlayStation2 Spielen kompatibel - sie speichert keine PSone/PlayStation Spieldaten. MAX Memory funktioniert nicht über einen MultiTap-Adapter.

Kundendienst: Sollten Sie Probleme mit MAX Memory haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Abschnitt "Problembehebung" gelesen und verstanden haben, ehe Sie sich mit Hama's Kundensupport in Verbindung setzen.



GB Instructions for MAX Memory™ for PlayStation2®

Introduction: MAX Memory is a secure, high capacity memory card which is compatible with Playstation2 games that have a "save game" feature. Simply slot the MAX Memory card into your PlayStation2 console as and when required. Please refer to your PS2 game manual for specific instructions on using your memory card with an individual game.

Important: Never remove your MAX Memory card from your PlayStation2 memory card slot while data is being transferred. Not only will you corrupt your game save data, but you also run the risk of damaging your memory card.

Troubleshooting:

If you are experiencing difficulty with your MAX Memory card, please try the following suggestions:

- Check that your memory card is firmly inserted into your PS2's memory card slot
- Check that you are following the correct game save procedure for your particular game - please refer to the game's instruction manual and bear in mind that a small number of older games may not work with high capacity memory cards.
- Check that you have enough storage space (free memory blocks) for the required game save on your MAX Memory card.
- Try your MAX Memory on another PlayStation2 - if the card still doesn't work, contact Hama Customer Support. If the card does work, there may be a fault with your PS2 console.

Please note: MAX Memory is only compatible with PlayStation2 games - it will not save PSone/PlayStation game data. MAX Memory will not function through a MultiTap adaptor.

Customer Service: If you are experiencing difficulties with your MAX Memory, please ensure that you have read and understood the "Troubleshooting" guide above before contacting Hama's Customer Service department

P.E.P. by
Hama GmbH & Co KG
Dresdner Str. 9
86653 Monheim/Boymen GERMANY
www.hama.de