



D Bedienungsanleitung für MAX Memory™ für PlayStation2®

Einleitung: MAX Memory ist eine sichere Memory Card mit hoher Kapazität, die mit PlayStation2-Spielen mit "Save Game" (Speicherspeicher) Funktion kompatibel ist. Stecken Sie einfach die MAX Memory Card in den dafür vorgesehenen Slot, an der Vorderseite ihrer PS2 ein.

Fertig!

Über die Verwendung der Memory Card im jeweiligen Spiel, informieren Sie sich bitte im Handbuch zum Spiel.

Wichtig: Entfernen Sie niemals Ihre Max Memory Card aus dem Steckplatz Ihrer PlayStation2, während Daten übertragen werden. Nicht nur verfälschen Sie ihre Speicherdaten, Sie laufen auch Gefahr, Ihre Memory Card zu beschädigen.

Problembehebung: Sollten Sie Probleme mit Ihrer MAX Memory haben, versuchen Sie bitte folgende Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Memory Card fest in den Steckplatz der PS2 eingesteckt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Vorgehen beim Speichern ihres Spiels befolgen - prüfen Sie in der Bedienungsanleitung des Spiels nach und denken Sie auch daran, dass eine kleine Anzahl älterer Spiele unter Umständen nicht mit Memory Cards hoher Kapazität funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend freien Speicherplatz (freie Speicherblöcke) auf der MAX Memory Card für den jeweiligen Spielstand haben.
- Probieren Sie Ihre MAX Memory Card mit einer anderen PlayStation2 - wenn die Memory Card dort auch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit Hama Kundensupport in Verbindung. Wenn die Karte funktioniert, könnte das auf ein Problem mit ihrer PS2 hindeuten.

Beachten Sie bitte: MAX Memory ist nur mit PlayStation2 Spielen kompatibel - sie speichert keine PSone/PlayStation Spieldaten. MAX Memory funktioniert nicht über einen MultiTap-Adapter.

Kundendienst: Sollten Sie Probleme mit MAX Memory haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Abschnitt "Problembehebung" gelesen und verstanden haben, ehe Sie sich mit Hama's Kundensupport in Verbindung setzen.



GB Instructions for MAX Memory™ for PlayStation2®

Introduction: MAX Memory is a secure, high capacity memory card witch is compatible with Playstation2 games that have a "save game" feature. Simply slot the MAX Memory card into your PlayStation2 console as and when required. Please refer to your PS2 game manual sor specific instructions on using your memory card with an individual game.

Important: Never remove your MAX Memory card from your PlayStation2 memory card slot wile data is being transferred. Not only will you corrupt your game save data, but you also run the risk of damaging your memory card.

Troubleshooting:

If you are experiencing difficulty with your MAX Memory card, please try the following suggestions:

- Check that your memory card is firmly inserted into your PS2's memory card slot
- Check that you are following the correct game save procedure for your particular game - please refer to the game's instruction manual and bear in mind that a small number of older games may not work with high capacity memory cards.
- Check that you have enough storage space (free memory blocks) for the required game save on your MAX Memory card.
- Try your MAX Memory on another PlayStation2 - if the card still doesn't work, contact Hama Customer Support. If the card does work, there may be a fault with your PS2 console.

Please note: MAX Memory is only compatible with PlayStation2 games- it will not save Psone/PlayStation game data. MAX Memory will not function through a MultiTap adaptor.

Customer Service: If you are experiencing difficulties with your MAX Memory, please ensure that you have read and understood the "Troubleshooting" guide above before contacting Hama's Customer Service department



MAX Memory™ pour PlayStation2®: Notice d'utilisation

Introduction: MAX Memory est une carte mémoire sûre, haute capacité, compatible avec les jeux produits pour la console PlayStation 2 dotés d'une fonctionnalité de "sauvegarde de jeu". Pour l'utiliser, insérez tout simplement la carte MAX Memory dans votre console PlayStation2 selon vos besoins. Veuillez consulter la notice de votre jeu PS2 pour des instructions concernant spécifiquement l'utilisation de votre carte mémoire avec chaque jeu.

Important : ne retirez jamais votre carte MAX Memory de la fente de memory carde (carte mémoire) de votre console PlayStation 2 pendant un transfert de données. D'une part, vous risqueriez de corrompre vos données de sauvegarde de jeu et de l'autre, d'endommager votre carte mémoire.

Dépannage:

Si votre carte MAX MEMORY vous pose problème, soumettez-la à ces quelques vérifications.

- Vérifiez que votre carte mémoire est fermement insérée dans la fente de carte mémoire de votre console PS2
- Vérifiez que vous avez suivi la procédure de sauvegarde de jeu péconisée spécifiquement pour le jeu concerné - consultez la notice d'utilisation du jeu et souvenez-vous que le fonctionnement de jeux plus anciens avec des cartes mémoire haute capacité n'est pas garanti.
- Vérifiez que vous disposez d'un espace de stockage suffisant (sous forme de blocs mémoire libres) pour autoriser la sauvegarde du jeu concerné sur votre carte MAX Memory.
- Essayez votre carte MAX Memory sur une autre PlayStation2 - si le problème persiste contactez le Hama. Si la carte fonctionne, le dysfonctionnement provient vraisemblablement de votre console PS2.

Remarque: la carte mémoire MAX Memory n'est compatible qu'avec les jeux PlayStation2 - elle ne prend pas en charge la sauvegarde de données de jeux pour PSone/PlayStation.

Hama GmbH & Co KG
Dresdner Str. 9
86653 Monheim/Bayern GERMANY
www.hama.de