

- (D) Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com
- (GB) See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines
- (F) La déclaration de conformité à la directive R&TTE 99/5/CE se trouve sur www.hama.com
- (E) La declaración de conformidad según la directiva R&TTE 99/5/CE la encontrará en www.hama.com
- (NL) De conformiteitsverklaring conform de R&TTE-richtlijn 99/5/EG vindt u onder www.hama.com
- (I) La dichiarazione di conformità secondo la direttiva R&TTE 99/5/CE è disponibile sul sito www.hama.com
- (P) A declaração de conformidade segundo a directiva R&TTE 99/5/CE pode ser consultada em www.hama.com
- (S) Konformitetsförklaring enligt R&TTE riktlinje 99/5/EG finner du på www.hama.com
- (FIN) Radio- ja telepäätelaitteita koskevan direktiivin 99/5/EY mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.hama.com
- (PL) Deklaracja zgodności według dyrektywy R&TTE 99/5/EG dostępna na stronie internetowej www.hama.com
- (H) A megfelelőségi követelmények megegyeznek az R&TTE Irányelvek 99/5/EG ajánlásaival www.hama.com
- (CZ) Prohlášení, o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/EG, naleznete na www.hama.com
- (SK) Prehlásenie o zhode podľa R&TTE smernice 99/5/EG nájdete na www.hama.com
- (GR) Τη δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 99/5/EK περί R&TTE θα τη βρείτε στη διεύθυνση www.hama.com
- (RUS) Заявление о соответствии товара нормам R&TTE 99/5/EG см. на веб-узле www.hama.com
- (TR) R&TTEDirektifi 99/5/EG'ye göre uygunluk beyanı için www.hama.com adresine bakınız.



hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

hama®

P C - H A R D W A R E

Wireless Keyboard »2,4 G«



67052336

Ⓒ Návod k použití

1. Příprava Hardware

Otevřete kryt baterie u klávesnice a vložte baterie správnými póly



2. Instalace Hardware

Propojte přijímač s USB zapojením počítače. Po 10 sek. se klávesnice automaticky aktivuje.

3. Instalace software

- Software podporuje Windows 2000/ XP/ Vista

- Odinstalujte případný dříve nainstalovaný software

- a) vložte CD do Vaší CD nebo DVD mechaniky. Vyčkejte okamžik, instalace se nainstaluje automaticky, v opačném případě nainstalujte instalaci manuálně pomocí „autorun.exe“ na CD pomocí dvojklíku.
- b) řídicí program je nainstalován. Pro ukončení instalace restartujte počítač.
- c) dvojklíkem na symbol klávesnice  na pracovní liště můžete nastavit požadované funkce tlačítek.

Upozornění:

U operačních systémů Windows Vista/7 bude průběh instalace nejdříve dočasně pozastaven hláškou „neidentifikovaný program zpřístupnit na počítači“, klikněte na „povolit“ a zahájíte instalaci.

4. Funktionen der Multimediaasten



Klidový režim

Zapne počítač v klidovém režimu tehdy, je-li to podporováno a nainstalováno. Šetří energii. Pokud není Power management aktivován, toto tlačítko nefunguje.



Play/Pause

Přehrává multimediální data dál nebo je pozastaví. Pro ukončení pauzy a přehrávání stiskněte znovu tlačítko Pause.



Media Player*

Startuje mediální přehrávač.



Hlasitost
potichu

Snižuje hlasitost, pro rychlé ztlumení držte tlačítko stisknuté.



Hlasitost
nahlas

Zvyšuje hlasitost, pro rychlé zesílení držte tlačítko stisknuté.



Vypnutí zvuku

Vypne tón, opětovným stiskem se zvuk obnoví



E-Mail*

Startuje standardně nastavený e- mailový program

	Oblíbené*	Otevře oblíbené stránky internetu
	Zpět	Přehrává předchozí data
	WWW*	Otvírá standardně nastavené webové stránky
	Vpřed	Přehrává následující data
	Aktualizace	Aktualizuje zobrazení aktivní webové stránky nebo určitého okna
	Hledání	Startuje vyhledávání ve Windows
	Počítač	Startuje Windows počítač
	Pracovní plocha	Otevře "pracovní plochu" (ve Windows Vista)

* lze nahradit jinými programy

5. Kontrola stavu baterií

Při nepatrném napětí baterií se kontrolka rozsvítí. Klávesnice sice nějakou chvíli ještě funguje, ale baterie se musí vyměnit.

Pozor: po vložení nových baterií blikne LED 10x.



6. Funkční problémy

Pokud klávesnice nefunguje podle představ, zkontrolujte, zda jste následující kroky provedli správně:

- baterie jsou nové a jsou správně vloženy
- přijímač je v pořádku zapojen k počítači
- přijímač a zařízení se vzájemně nacházejí v bezdrátovém rozmezí (podle místních podmínek max. 10 metrů)

SK Návod na použitie

1. Príprava Hardware

Otvorte kryt batérie na klávesnici a vložte batérie správnymi pólmi



2. Inštalácia Hardware

Prepojte prijímač do USB rozhrania počítača. Po 10 sekundách sa klávesnica automaticky aktivuje.

3. Inštalácia softwaru

Software podporuje Windows 2000/XP/Vista

Odiinštalujte prípadný už skôr nainštalovaný software

- Vložte CD do Vašej CD alebo DVD mechaniky. Počkajte chvíľu, inštalácia sa naštartuje automaticky, v opačnom prípade naštartujte inštaláciu manuálne pomocou autorun.exe na CD pomocou dvojkliku.
- Ovládací program je nainštalovaný. Pre ukončenie inštalácie reštartujte počítač.
- Dvojklikom na symbol klávesnice  na pracovnej lište môžete nastaviť požadované funkcie tlačidiel.

Upozornenie:

Pri operačných systémoch Windows vista/7 bude priebeh inštalácie najskôr dočasne pozastavený hlásením "neidentifikovaný program sprístupniť na počítači", kliknite na "povoliť" a zahájite inštaláciu.

4. Funkcie multimediálnych tlačidiel

	Oddychový režim	Zapne počítač do oddychového režimu vtedy, ak je to podporované a nainštalované. Šetrí energiu. Ak nie je Power management aktivovaný, toto tlačidlo nefunguje.
	Play/Pause	Prehráva multimediálne dáta, alebo ich pozastaví. Pre ukončenie pauzy a prehrávania stlačte opäť tlačidlo Pause.
	Media Player*	štartuje mediálny prehrávač
	Zníženie hlasitosti	znižuje hlasitosť, pre rýchle stlmenie zvuku držte tlačidlo stlačené.
	Zvýšenie hlasitosti	zvyšuje hlasitosť, pre rýchle zosilnenie držte tlačidlo stlačené.
	Vypnutie zvuku	vypne zvuk, opätovným stlačením sa zvuk obnoví.
	E-Mail*	štartuje štandardne nastavený e-mailový program

	Oblíbené*	otvorí oblíbené stránky internetu
	Spět	prehráva predchádzajúce média
	WWW*	Otvára štandardne nastavené webové stránky
	Vpred	Prehráva nasledujúce média
	Aktualizácia	Aktualizuje zobrazenie aktívnej webovej stránky alebo určitého okna
	Hľadanie	štartuje vyhľadávanie vo Windows
	Počítač	štartuje Windows počítač
	Pracovná plocha	otvorí „pracovnú plochu“ (vo Windows Vista)

* Možno nahradit' iným programom

5. Kontrola stavu batérie

Pri minimálnom napätí batérie sa kontrolka rozsvieti. Klávesnica síce ešte nejakú chvíľu bude fungovať, ale batérie sa musia vymeniť.

Pozor: po vložení nových batérií blikne LED 10x.



6. Funkčné problémy

Ak klávesnica nefunguje podľa predstáv, skontrolujte, či ste nasledovné kroky uskutočnili správne:

- batérie sú nové a správne vložené
- prijímač je v poriadku zapojený do počítača
- prijímač a zariadenie sa vzájomne nachádzajú v bezdrôtovom spojení (podľa miestnych podmienok max. 10 metrov)