

Οδηγίες χρήσης της κάρτας δικτύου LAN, Gigabit Cardbus

Εγκατάσταση λογισμικού

Εγκατάσταση στα Windows XP:

Με την εισαγωγή της κάρτας σε μια ελεύθερη υποδοχή «Cardbus», ο «Οδηγός εύρεσης νέου υλικού» αναγνωρίζει την κάρτα ως «Ethernet-Controller». Επιλέξτε «Εγκατάσταση λογισμικού από έναν κατάλογο ή μια ορισμένη πηγή» και κάντε κλικ στο κουμπί ==> Επόμενο. Βάλτε στον υπολογιστή τη δισκέτα προγράμματος οδήγησης. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε «Αναζήτηση για το καλύτερο πρόγραμμα οδήγησης σε αυτές τις θέσεις» και επιλέξτε μόνο «Αναζήτηση της επόμενης θέσης προέλευσης». Καταχωρίστε κατόπιν τη θέση «A:\Winxp» ==> Επόμενο. Τα απαραίτητα αρχεία φορτώνονται πλέον από τη δισκέτα. Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο με το μήνυμα «Το λογισμικό, που εγκαθίσταται για αυτόν τον υλικό εξοπλισμό: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC- δεν πέρασε τον έλεγχο λογότυπου των Windows», που εξετάζει τη συμβατότητα με τα Windows XP, κάντε κλικ στη ==> Συνέχιση της εγκατάστασης. Κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ==> Τέλος.

Στο μενού Διαχείρισης Συσκευών μπορείτε να εξετάσετε αν τα Windows έκαναν σωστά την εγκατάσταση της κάρτας δικτύου στο σύστημα. Για αυτό το σκοπό κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις (στο κλασικό μενού ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου) ==> Εκτυπωτές και άλλο υλικό και μετά στο «Σύστημα στο βλέπε επίσης» (στην κλασική επιφάνεια διπλό κλικ στο Σύστημα). Στο παράθυρο «Ιδιότητες συστήματος» συνεχίστε με ==> Υλικό ==> Διαχείριση συσκευών. Στον τομέα «Προσαρμογέας δικτύου» πρέπει να υπάρχει η καταχώριση «Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC » χωρίς κίτρινα θαυμαστικά.

Βασική ρύθμιση διάρθρωσης ενός νέου δικτύου

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση της κάρτας δικτύου πρέπει μεταξύ άλλων να γίνει η εγκατάσταση ή η ρύθμιση ενός ακόμη πρωτοκόλλου. Με βάση αυτό γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών ενός δικτύου. Συνήθως χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TCP/IP. Επίσης τα περισσότερα παιχνίδια που τρέχουν και σε δίκτυα χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο. Σε αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να καθοριστεί για κάθε υπολογιστή μια και μόνο διεύθυνση. Η αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων λειτουργεί αξιόπιστα μόνο αν στο δίκτυο υπάρχει ένας διακομιστής (Server) DHCP. Αυτό συνήθως δεν ισχύει. Σας συνιστούμε λοιπόν να εκχωρήσετε οι ίδιοι μια διεύθυνση στην κάρτα δικτύου. Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη βασική ρύθμιση με χειροκίνητη εκχώρηση διευθύνσεων. Για τοπικά δίκτυα προβλέπονται ειδικές περιοχές διευθύνσεων, οι οποίες δεν προωθούνται παραπέρα στο ίντερνετ. Μια περιοχή, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο δίκτυο σας είναι π.χ. από. 192.168.1.1 έως 192.168.1.254. Ο πρώτος Η/Υ παίρνει τη διεύθυνση 192.168.1.1, ο δεύτερος την 192.168.1.2, ο τρίτος τη 192.168.1.3 κλπ.

Επιθεώρηση των εγκατεστημένων εξαρτημάτων δικτύου

Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού ==> Έναρξη ==> Πίνακας ελέγχου (στο κλασικό μενού ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου) ==> Συνδέσεις δικτύου και ίντερνετ ==> Συνδέσεις δικτύου (Στην κλασική προβολή κάντε διπλό κλικ στις «Συνδέσεις δικτύου»). Κατόπιν κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικού στην επιλογή «Σύνδεση LAN». Στη συνέχεια κάντε κλικ στις ==> Ιδιότητες. Εδώ πρέπει να είναι εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα (σημάδι στο κουτάκι μπροστά από κάθε γραμμή) τα παρακάτω στοιχεία: Πελάτης (Client) για δίκτυα Microsoft

Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών για δίκτυα Microsoft

Πρωτόκολλο ίντερνετ (TCP/IP)

Συνήθως αυτά τα στοιχεία είναι ήδη εγκατεστημένα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, κάντε κλικ στην επιλογή «Εγκατάσταση» και επιλέξτε τα στοιχεία που λείπουν για να τα προσθέσετε.

Βασική ρύθμιση του πρωτοκόλλου TCP/IP

Επιλέξτε «Πρωτόκολλο ίντερνετ (TCP/IP)» και κάντε κλικ στο πεδίο ==> Ιδιότητες. Επιλέξτε «Χρήση παρακάτω διευθύνσεων IP» και καταχωρίστε μια διεύθυνση IP σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες, π.χ. 192.168.1.1 για τον 1. Η/Υ. Σαν μάσκα υποδικτύου επιλέξτε 255.255.255.0. Στη συνέχεια επιβεβαιώστε με ==> ΟΚ ==> Κλείσιμο.

Εκτέλεση του Οδηγού εγκατάστασης δικτύου

Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού ==> Έναρξη ==> Πίνακας ελέγχου (στο κλασικό μενού έναρξης ==> Έναρξης ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου) ==> Συνδέσεις δικτύου και ίντερνετ ==> Δημιουργία ή αλλαγή ενός οικιακού ή ενός μικρού εταιρικού δικτύου (στην κλασική προβολή ==> Συνδέσεις δικτύου ==> Δημιουργία ενός οικιακού ή ενός μικρού εταιρικού δικτύου). Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού Εγκατάστασης Δικτύου και επιλέξτε τις κατάλληλες επιλογές για τη δική σας περίπτωση. Επιλέξτε ένα διαφορετικό όνομα για κάθε υπολογιστή. Η ομάδα εργασίας πρέπει να είναι η ίδια για κάθε υπολογιστή του δικτύου. Το όνομα της ομάδας εργασίας δεν επιτρέπεται να είναι το ίδιο με το όνομα ενός υπολογιστή. Στη συνέχεια εξετάστε τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου TCP/IP. Ίσως να πρέπει να εκχωρήσετε εκ νέου τη διεύθυνση IP.

Κοινή χρήση ενός φακέλου στο δίκτυο

Στο πρόγραμμα Windows-Explorer επιλέξτε το φάκελο, ο οποίος θέλετε να είναι διαθέσιμος σε όλο το δίκτυο. Κατόπιν πιέστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Κάντε κλικ στην επιλογή ==> Κοινή χρήση και ασφάλεια. Στη συνέχεια επιλέξτε «Κοινή χρήση αυτού του φακέλου στο δίκτυο», δώστε ένα όνομα και ανάλογα με την περίπτωση αλλάξτε την επιλογή «Οι χρήστες δικτύου επιτρέπεται να αλλάζουν αρχεία». Κάντε στη συνέχεια κλικ στο ==> Εφαρμογή ==> ΟΚ. Η δυνατότητα κοινής χρήσης του φακέλου γίνεται εμφανής στο πρόγραμμα Explorer με ένα χέρι στο σύμβολο του φακέλου.

Πρόσβαση σε φακέλους κοινής χρήσης

Στο πρόγραμμα Windows-Explorer κάντε κλικ στο εικονίδιο «Θέσεις δικτύου». Στη συνέχεια επιλέξτε τους διαθέσιμους πόρους που θέλετε.

Εγκατάσταση με τα Windows 2000 Professional:

Με την εισαγωγή της κάρτας σε μια ελεύθερη υποδοχή «Cardbus», εκτελείται το πρόγραμμα «Οδηγός εύρεσης νέου υλικού». Κάντε κλικ στο ==> Επόμενο. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε «Αναζήτηση ενός κατάλληλου προγράμματος οδηγήσεως για τη συσκευή» ==> Επόμενο. Κατόπιν επιλέξτε μόνο «Καταχώριση άλλης πηγής» ==> Επόμενο. Βάλτε μέσα στον υπολογιστή τη συνοδευτική δισκέτα και δώστε τη θέση «A:\Win2000» ==> ΟΚ ==> Ναι ==> Επόμενο ==> Τέλος. Μέσω των μενού Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου ==> Σύστημα ==> Υλικό ==> Διαχείριση συσκευών ==> Προσαρμογέας δικτύου, μπορείτε να εξετάσετε αν τα Windows εγκατέστησαν σωστά στο σύστημα την κάρτα δικτύου. Εκεί πρέπει να υπάρχει η καταχώριση «Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC » χωρίς κίτρινα θαυμαστικά.

Βασική ρύθμιση διάρθρωσης ενός νέου δικτύου

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση της κάρτας δικτύου πρέπει μεταξύ άλλων να γίνει η

εγκατάσταση ή η ρύθμιση ενός ακόμη πρωτοκόλλου. Με βάση αυτό γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών ενός δικτύου. Συνήθως χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TCP/IP. Επίσης τα περισσότερα παιχνίδια που τρέχουν και σε δίκτυα χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο. Σε αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να καθοριστεί για κάθε υπολογιστή μια και μόνο διεύθυνση. Η αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων λειτουργεί αξιόπιστα μόνο αν στο δίκτυο υπάρχει ένας διακομιστής (Server) DHCP. Αυτό συνήθως δεν ισχύει. Σας συνιστούμε λοιπόν να εκχωρήσετε οι ίδιοι μια διεύθυνση στην κάρτα δικτύου. Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη βασική ρύθμιση με χειροκίνητη εκχώρηση διευθύνσεων. Για τοπικά δίκτυα προβλέπονται ειδικές περιοχές διευθύνσεων, οι οποίες δεν προωθούνται παραπέρα στο ίντερνετ.

Μια περιοχή, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο δίκτυο σας είναι π.χ. από. 192.168.1.1 έως 192.168.1.254. Ο πρώτος Η/Υ παίρνει τη διεύθυνση 192.168.1.1, ο δεύτερος την 192.168.1.2, ο τρίτος τη 192.168.1.3 κλπ.

Επιθεώρηση των εγκατεστημένων εξαρτημάτων δικτύου

Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου ==> Συνδέσεις δικτύου και μεταφοράς δεδομένων. Με το δεξιό πλήκτρο του ποντικού κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση LAN». Στη συνέχεια κάντε κλικ στις ==> Ιδιότητες. Εδώ πρέπει να είναι εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα (σημάδι στο κουτάκι μπροστά από κάθε γραμμή) τα παρακάτω στοιχεία:

Πελάτης (Client) για δίκτυα Microsoft

Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών για δίκτυα Microsoft

Πρωτόκολλο ίντερνετ (TCP/IP)

Συνήθως αυτά τα στοιχεία είναι ήδη εγκατεστημένα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, κάντε κλικ στην επιλογή «Εγκατάσταση» και επιλέξτε τα στοιχεία που λείπουν για να τα προσθέσετε.

Βασική ρύθμιση του πρωτοκόλλου TCP/IP

Επιλέξτε «Πρωτόκολλο ίντερνετ (TCP/IP)» και κάντε κλικ στο πεδίο ==> Ιδιότητες. Επιλέξτε «Χρήση παρακάτω διεύθυνσης IP» και καταχωρίστε μια διεύθυνση IP σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες, π.χ. 192.168.1.1 για τον 1. Η/Υ. Σαν μάσκα υποδικτύου επιλέξτε 255.255.255.0. Στη συνέχεια επιβεβαιώστε με ==> OK ==> OK.

Καθορισμός ονόματος υπολογιστή και ομάδας εργασίας

Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου ==> Σύστημα ==> Αναγνώριση δικτύου ==> Ιδιότητες. Δώστε ένα όνομα υπολογιστή και χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό όνομα για κάθε υπολογιστή. Η ομάδα εργασίας πρέπει να είναι η ίδια για κάθε υπολογιστή του δικτύου. Το όνομα της ομάδας εργασίας δεν επιτρέπεται να είναι το ίδιο με το όνομα ενός υπολογιστή. Κατόπιν κάντε κλικ στο ==> OK. Εμφανίζεται το μήνυμα, πως οι αλλαγές ενεργοποιούνται μόνο μετά από μια νέα ενεργοποίηση του υπολογιστή. Κάντε κλικ στο ==> OK. Κλείστε και το παράθυρο «Ιδιότητες συστήματος» με το ==> OK. Απαντήστε με «Ναι» την ερώτηση για νέα εκκίνηση.

Κοινή χρήση φακέλων, μονάδων οδήγησης και εκτυπωτών:

Για να υπάρχει πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους ενός υπολογιστή με Windows 2000, πρέπει να ορισθούν οι αντίστοιχοι χρήστες. Η διαχείριση των λογαριασμών χρηστών μπορεί να γίνει από τον «Πίνακα ελέγχου», «Χρήστες και κωδικοί πρόσβασης». Στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο, τη μονάδα οδήγησης ή τον εκτυπωτή και πιέστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού. Κάντε κλικ στην επιλογή ==> Ενεργοποίηση. Δώστε ένα όνομα ενεργοποίησης και αν χρειάζεται αλλάξτε τα απαραίτητα προνόμια. Η δυνατότητα κοινής

χρήσης του πόρου γίνεται εμφανής στο πρόγραμμα Explorer με ένα χέρι στο σύμβολό του.

Πρόσβαση σε φακέλους και μονάδες οδήγησης κοινής χρήσης:

Στο πρόγραμμα Windows-Explorer κάντε κλικ στις «Θέσεις δικτύου» ή στην Επιφάνεια Εργασίας. Εκεί επιλέξτε τους διαθέσιμους πόρους που θέλετε.

Ρύθμιση εκτυπωτών κοινής χρήσης:

Κάντε κλικ διαδοχικά στα μενού ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Εκτυπωτές ==> Νέος εκτυπωτής ==> Επόμενο ==> Εκτυπωτής δικτύου ==> Επόμενο ==> Επόμενο. Επιλέξτε τον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής και στη συνέχεια τον αντίστοιχο Εκτυπωτή ==> Επόμενο. Ρυθμίστε αν ο εκτυπωτής πρέπει να χρησιμοποιείται σαν στάνταρ εκτυπωτής ==> Επόμενο ==> Τέλος. Ανάλογα το μοντέλο ή τη χρησιμοποιούμενη έκδοση των Windows, η εγκατάσταση μπορεί να διαφέρει.

Εγκατάσταση με τα Windows 98SE/ME

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης με τα Windows ME:

Με την εισαγωγή της κάρτας σε μια ελεύθερη υποδοχή «Cardbus», εκτελείται το πρόγραμμα «Οδηγός υλικού». Επιλέξτε στη μάσκα «Τι θέλετε να κάνετε;», ==> «Καταχώριση της θέσης του προγράμματος οδήγησης (για προχωρημένους)» και κάντε κλικ στο κουμπί ==> Επόμενο. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε «Αναζήτηση για το καλύτερο πρόγραμμα οδήγησης αυτής της συσκευής» και επιλέξτε μόνο «Καταχώριση μιας θέσης». Βάλτε μέσα στον υπολογιστή τη συνοδευτική δισκέτα και δώστε τη θέση «A:\Winme» ==> Επόμενο ==> Επόμενο ==> Τέλος. Βγάλτε τη δισκέτα από τον υπολογιστή και απαντήστε την ερώτηση για νέα εκκίνηση με ==> Ναι.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης με τα Windows 98SE:

Μετά την τοποθέτηση της κάρτας σε μια ελεύθερη υποδοχή «Card Bus» εμφανίζεται το παράθυρο «Βρέθηκε καινούριο υλικό». Η κάρτα δικτύου αναγνωρίζεται ως ελεγκτής «PCI Ethernet Controller». Αμέσως μετά ανοίγει ο «Οδηγός υλικού» και αναζητεί ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης για τον ελεγκτή «PCI Ethernet Controller». Κάντε κλικ στο ==> Επόμενο. Στο επόμενο μήνυμα («Πως θέλετε να συνεχίσετε;») επιλέξτε την «Αναζήτηση για το καλύτερο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή» ==> Επόμενο. Βάλτε μέσα στον υπολογιστή τη συνοδευτική δισκέτα. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε «Καταχώριση μιας θέσης» και δώστε τη θέση «A:\Win98» ==> Επόμενο ==> Επόμενο. Τα απαραίτητα αρχεία φορτώνονται πλέον από τη δισκέτα.

Όταν σας ζητηθεί, βάλτε το CD των Windows 98 στον υπολογιστή και πατήστε «Ok». (Ίσως πρέπει να καταχωρήσετε στη συνέχεια το γράμμα της δικής σας μονάδας CD). Κάντε στη συνέχεια κλικ στο ==> Τέλος. Βγάλτε τη δισκέτα από τον υπολογιστή και απαντήστε την ερώτηση για νέα εκκίνηση με «Ναι».

Έλεγχος της εγκατάστασης (Windows 98SE/ME)

Μέσω των μενού Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου ==> Σύστημα ==> Διαχείριση συσκευών ==> Κάρτες δικτύου, μπορείτε να εξετάσετε αν η κάρτα δικτύου εγκαταστάθηκε σωστά. Εκεί πρέπει να υπάρχει η καταχώριση «Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC » χωρίς κίτρινα θαυμαστικά.

Βασική ρύθμιση διάρθρωσης ενός νέου δικτύου (Windows 98SE/ME)

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση της κάρτας δικτύου πρέπει μεταξύ άλλων να γίνει η εγκατάσταση ή η ρύθμιση ενός ακόμη πρωτοκόλλου. Με βάση αυτό γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών ενός δικτύου. Συνήθως χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο

TCP/IP. Επίσης τα περισσότερα παιχνίδια που τρέχουν και σε δίκτυα χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο. Σε αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να καθοριστεί για κάθε υπολογιστή μια και μόνο διεύθυνση. Η αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων λειτουργεί αξιόπιστα μόνο αν στο δίκτυο υπάρχει ένας διακομιστής (Server) DHCP. Αυτό συνήθως δεν ισχύει. Σας συνιστούμε λοιπόν να εκχωρήσετε οι ίδιοι μια διεύθυνση στην κάρτα δικτύου. Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τη βασική ρύθμιση με χειροκίνητη εκχώρηση διευθύνσεων. Για τοπικά δίκτυα προβλέπονται ειδικές περιοχές διευθύνσεων, οι οποίες δεν προωθούνται παραπέρα στο ίντερνετ. Μια περιοχή, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο δίκτυο σας είναι π.χ. από. 192.168.1.1 έως 192.168.1.254. Ο πρώτος Η/Υ παίρνει τη διεύθυνση 192.168.1.1, ο δεύτερος την 192.168.1.2, ο τρίτος τη 192.168.1.3 κλπ.

Εγκατάσταση και ρύθμιση του πρωτοκόλλου TCP/IP

Κάντε κλικ στο ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Πίνακας ελέγχου ==> Δίκτυο. Στο νέο παράθυρο ελέγξτε αν υπάρχει η καταχώριση «TCP/IP -> Realtek RTL8169...». Αν εκτός από την καινούργια κάρτα δικτύου δεν υπάρχει άλλη συσκευή δικτύου, η καταχώριση είναι «TCP/IP». Αν αυτή η καταχώριση δεν υπάρχει, το πρωτόκολλο TCP/IP δεν είναι εγκατεστημένο. Για την εγκατάσταση κάντε κλικ στα ==> Προσθήκη ==> Πρωτόκολλο ==> Προσθήκη. Στο αριστερό παράθυρο (κατασκευαστής) κάντε κλικ στην επιλογή ==> Microsoft. Στο δεξιό παράθυρο (πρωτόκολλα δικτύου) επιλέξτε «TCP/IP». Κατόπιν κάντε κλικ στο ==> OK. Στη συνέχεια εκχωρήστε στην κάρτα δικτύου μια διεύθυνση IP. Επιλέξτε «TCP/IP -> Realtek RTL8169...» ή αντίστοιχα «TCP/IP» και κάντε κλικ στις επιλογές ==> Ιδιότητες ==> Καθορισμός διευθύνσης IP.

Στη «Διεύθυνση IP» δώστε έναν αριθμό σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, δηλαδή 192.168.1.1 για τον 1. Η/Υ, 192.168.1.2 για τον 2. Η/Υ κ.ο.κ. Για μάσκα υποδικτύου δώστε 255.255.255.0. Στη συνέχεια επιβεβαιώστε με ==> OK.

Εγκατάσταση «Client» για δίκτυα Microsoft

Για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αρχεία και εκτυπωτές άλλων υπολογιστών, πρέπει να είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα «Client για δίκτυα Microsoft». Αν αυτό δεν υπάρχει στα εξαρτήματα δικτύου, προσθέστε το ως εξής: Κάντε κλικ στα ==> Προσθήκη ==> Client ==> Προσθήκη. Στο αριστερό παράθυρο (κατασκευαστής) κάντε κλικ στην επιλογή ==> Microsoft. Στο δεξιό παράθυρο (πελάτες δικτύου) επιλέξτε «Client για δίκτυα Microsoft» ==> OK.

Στη συνέχεια πρέπει να καθορίσετε ποιος τρόπος σύνδεσης θα εκτελείται κατά την έναρξη των Windows.

Επιλέξτε για την πρώτη σύνδεση στο δίκτυο «Client για δίκτυα Microsoft».

Κοινή χρήση πόρων

Αν τα αρχεία και οι εκτυπωτές του υπολογιστή πρέπει είναι διαθέσιμα και για τους άλλους υπολογιστές του δικτύου, κάντε κλικ στην «Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών»: Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη διαθεσιμότητα αρχείων και εκτυπωτών για τον υπολογιστή σας, αν δεν το έχετε κάνει ακόμη. Κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο ==> OK. Αργότερα μπορείτε να θέσετε σε κοινή χρήση φακέλους, μονάδες οδηγησης και εκτυπωτές.

Καθορισμός ονόματος υπολογιστή και ομάδας εργασίας

Κάντε κλικ στην επιλογή ==> Αναγνώριση. Επιλέξτε ένα διαφορετικό όνομα για κάθε υπολογιστή. Η ομάδα εργασίας πρέπει να είναι η ίδια για κάθε υπολογιστή του δικτύου. Το όνομα της ομάδας εργασίας δεν επιτρέπεται να είναι το ίδιο με το όνομα ενός υπολογιστή. Κατόπιν κάντε κλικ στο ==> OK. Έτσι ολοκληρώνετε όλες τις βασικές ρυθμίσεις. Όταν σας ζητηθεί, βάλτε το CD των Windows στον υπολογιστή και πατήστε «OK». (Ίσως πρέπει να

καταχωρήσετε στη συνέχεια το γράμμα της δικής σας μονάδας CD). Απαντήστε με «Ναι» την επόμενη ερώτηση για νέα εκκίνηση.

Κοινή χρήση φακέλων, μονάδων οδήγησης ή εκτυπωτών:

Στο πρόγραμμα Windows-Explorer επιλέξτε το φάκελο, τη μονάδα οδήγησης ή τον εκτυπωτή και πιάστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού. Κάντε κλικ στην επιλογή ==>

Ενεργοποίηση. Επιλέξτε «Ενεργοποίηση ως:», δώστε ένα όνομα κοινής χρήσης και αν χρειάζεται αλλάξτε τον τύπο πρόσβασης ==> Εφαρμογή ==> OK.

Η δυνατότητα κοινής χρήσης του πόρου γίνεται εμφανής στο πρόγραμμα Explorer με ένα χέρι στο σύμβολό του.

Πρόσβαση σε φακέλους και μονάδες οδήγησης κοινής χρήσης:

Στο πρόγραμμα Windows-Explorer κάντε κλικ στις «Θέσεις δικτύου» ή στην Επιφάνεια Εργασίας. Εκεί επιλέξτε τους διαθέσιμους πόρους που θέλετε.

Ρύθμιση εκτυπωτών κοινής χρήσης:

Κάντε κλικ στο ==> Έναρξη ==> Ρυθμίσεις ==> Εκτυπωτές ==> Νέος εκτυπωτής ==>

Επόμενο ==> Εκτυπωτής δικτύου ==> Επόμενο ==> Αναζήτηση. Επιλέξτε τον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής και στη συνέχεια τον αντίστοιχο Εκτυπωτή ==> OK.

Ανάλογα την περίπτωση για «Εκτύπωση εγγράφων με εφαρμογές MS-DOS;» επιλέξτε Ναι ή Όχι ==> Επόμενο. Δώστε ένα όνομα για τον εκτυπωτή ==> Επόμενο. Επιλέξτε αν επιθυμείτε

την εκτύπωση μιας δοκιμαστικής σελίδας ==> Τέλος/Επόμενο. Γίνεται η εγκατάσταση του εκτυπωτή. Ανάλογα το μοντέλο ή τη χρησιμοποιούμενη έκδοση των Windows, η

εγκατάσταση μπορεί να διαφέρει.